登录 iDRAC Web 界面,打开虚拟控制台,然后选择菜单栏的"虚拟介质"——"连

接虚拟介质"

文件	查看	宏	工具	电源	下次引导	虚拟介质	帮助						
						创建映	象						
	Der)	s	vstem	n Setup	连接虚	拟介质						
	\mathcal{C}												
	Sys	ten	n Se	etup									
-	Sys	ten	n Se	tup N	/lain Me	nu							
	Sys	tem	BIOS	5									
	IDRA	AC	Setti	ngs									
	Dev	rice	Setti	ngs									

再点击一次虚拟介质,选择"映射 CD/DVD..."

文件	查看 宏 工	具 电源	下次引导	虚拟介质	帮助	_	
				创建眼	象		
	Dell	System	n Setup	斷开虚	拟介质连接		
	\bigcirc	- ,		映射 C	D/DVD		
				映射 可移动磁盘			_
	System	Setup					
	System (Setup N	/lain Mei	nu			
	System B	IOS					
	iDRAC Se	ttings					
	Device Se	ettings					

浏览到对应的镜像文件目录,选择 ISO,然后点击映射设备

文件	查看宏工具电源下次	3]导 虚拟介质 帮助	
	System Set	tup	Help About E
	System Setup	▲ 虚拟介质 — 映射 CD/DVD	
	System Setup Mai	驱动器映像文件: 浏览	
	System BIOS iDRAC Settings Device Settings	● 打开 ● ① ① □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	

设置下一次引导为"虚拟 CD/DVD/ISO..."

								and the second se
文件	查看	宏	工具	电源	下次引导	虚拟介质	帮助	
					正常引	₽.		
	(mar	2	0	vetor	PXE			
	(Chen	ン		ysten	BIOS ដូ	置		
					本地软	盘/主要可移	除介质	
	Cur	ton			本地 Cl	D/DVD		
	Sys	len	1.36	up	硬盘驱	动器		
	_		-		虚拟软	盘		
	Syst	tem	i Se	tup N	✔ 虚拟 CI	D/DVD/ISO		
					本地 SI)卡		
	Sys	stem	BIOS	<u> </u>	Lifecyc	le Controlle	r	
	iDR	AC	Settir	nas	BIOS 3	导管理器		
			00000	190				
	De	vice	Setti	ngs				

弹出提示点击确定

年 登着 宏 工具 电源 D≪LLEMC System Se	F次引导 虚拟介质 帮助	Help About
System Setup		
System Setup Main	Menu	
iDRAC Settings	选中的设备	×
Device Settings	选中的下次引导设备: 虚拟 CD/DVD/JSO 选中的设备被设定为下次引导的引导设备;直到另一个用户更改强的引导设备。 因此,我们建议在保存此选择后立即重新引导服务器。 单击"确定"保存选择。	较近中 译
Select to configu	re system BIOS settings.	

机器重新引导会提示"Virtual CD boot Requested by iDRAC"然后进入安装界面。

