- Assurez-vous que le DVD de Windows 8 est inséré dans le lecteur, ou bien si vous avez la clé USB de Windows 8 branchez là avant d'accéder au bios.
- Appuyez sur F2 pour accéder au bios au démarrage de l'ordinateur.
- Sous l'onglet Advanced, mettez SATA Mode sur AHCI.
- Sur l'onglet « Boot », mettez « Boot List Mode » sur « UFEI »
- Mettez « Secure Boot » sur « Disabled ».
- Allez, ensuite, sur « Add boot » et suivez les étapes ci-dessous :
- Mettez ODD en tant que nom d'option de boot si vous utilisez le DVD de Windows 8
Ou
Mettez USB en tant que nom d'option de boot si vous utilisez la clé USB d'installation de Windows 8.



- Appuyez sur la touche Tab pour atteindre la ligne suivante.
La liste des fichiers système sera automatiquement sélectionnée dépendamment du support d'installation de Windows 8 utilisé (DVD ou clé USB -Ne faîtes aucun changement sur la liste des fichiers système-)
Tapez la touche Tab pour aller à la ligne suivante

Pour ajouter le nom du fichier, suivez les captures d'écran, ci-dessous (EFI Boot Selection) :
Etape 1 : Ajoutez le répertoire EFI (EFI Directory), ensuite ajoutez le répertoire Boot.



Etape 2 : Sélectionnez le fichier d'amorçage « BOOTX64.EFI » et confirmez les changements

Dès que vous aurez terminé, vous verrez l'option de boot que vous avez crée sur l'écran de boot UEFI sur le BIOS.



- Enregistrez les changements et quittez le BIOS
- Au démarrage, tapez F12 et sélectionnez l'option de boot que vous avez créé (ODD).

Maintenant, vous devez avoir l'écran de sélection de la langue d'installation de Windows 8. Après avoir choisi la langue, cliquez sur Suivant.

Juste en dessous du bouton d'installation vous avez le lien « Réparer ». Cliquez dessus, puis, cliquez sur "dépannage".

Cliquez sur Réinitialiser (Reset) ou Actualiser (Refresh) [Si vous choisissez « Actualiser » et que cela vous affiche un message vous informant que le lecteur est verrouillé, choisissez « Réinitialiser » en allant vers les options précédentes]

Après la « Réinitialisation » ou l'« Actualisation » vous devez revenir sur l'écran de configuration initiale, puis sur le bureau de Windows 8.

A cette étape, il faut faire une mise à jour du BIOS que vous pouvez télécharger depuis ce lien : http://ftp1.dell.com/FOLDER01499933M/1/5720A17.exe

Assurez-vous que le chargeur est branché et que la batterie a plus de 10% de charge avant d'exécuter le fichier téléchargé. Aussi, veillez à ce que l'opération ne soit pas interrompue.

Dès que vous aurez l'interface de Windows 8 après la mise à jour, téléchargez et installez la mise à jour de Windows **KB2756872** depuis ce lien :

http://www.microsoft.com/fr-fr/download/details.aspx?id=34908

Le système va redémarrer automatiquement à plusieurs reprises. Il faut juste le laisser faire et ne pas appuyer sur aucune touche du clavier.